## 国威HB8000录音板操作说明

版本: v5.1

时间: 2019.11.19



深圳国威电子有限公司

## 一、前面板说明

第1页,共15页

- 指示灯:由上向下"磁盘容量告警:常亮代表磁盘超过告警阀(设置详见第10页,磁盘告警阀值)","录音板和主控板链接: 常亮代表正常","硬盘连接状态:常亮正常","FPGA运行指示灯:有规律的闪烁代表正常";
- ② 复位按钮:按住设备面板 "RST"按钮,持续10S,设备会自动添加IP "192.168.1.253",并把 "admin"密码初始化为 "HB123456",访问 "http://192.168.1.253:1188"进行登录,查看设备参数配置情况;
- ③ WAN0~WAN3: 管理/级联登录接口, RJ45 接口, 交换模式, 100M速率;
- ④ USB / MDMI接口: USB接键盘、鼠标, HDMI外接显示器; (默认不需要连接)



## 二、登录说明

第**2**页,共15页

 将网线连接至 WAN0 或 WAN1 ~ WAN3 口,电脑端打开浏览器(推荐使用360 极速浏览器),在IE 地址栏中输入 http://192.168.1.253:1188,管理员用户名为: admin,出厂密码为: HB123456)。

(i)补充说明: PC 端电脑要与192.168.1.253 在同一网段;

录音设备管理平台	
用户名: 密码: 验证码: Cp3p 登录	
推荐浏览器: 🄧 360极速浏览器   🏷 谷歌浏览器	

## 三、监控页

- ① 登录Web 后,点击"监控"按钮,可跳转到监控页面,对"当前录音"、"实时告警"、"历史告警"进行实时监控;
- ② 实时监控显示通道数为License授权的所有通道,下图标记2处当有录音时第一行显示录音时长,第二行显示被叫号码(无录音显示空闲);
- ③ 点击"更多>>",可跳转到对应页面查看更多信息;

	录音设备	管理平台							(\$) 设置	124 🔥 😈 保存 清理 退出
④ 实时监控										3 更多>>
<b>&amp;</b> 通道 [00] 空闲	⑥通道[01] 空闲 2	🌜 通道 [02] <b>00:08:57</b> 841658	& 通道 [03] <b>00:</b> 06:34 8011	<b>》</b> 通 空闲	道 <mark>[</mark> 04]	い 空闲	重道 [05] ]	<b>&amp;</b> 通道 <mark>[</mark> 06] 空闲		<b>&amp;</b> 通道 [07] 空闲
<ul><li>▲ 通道 [08]</li><li>空闲</li></ul>	<b>&amp;</b> 通道 [09] 空闲	<b>&amp;</b> 通道[10] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [11] 空闲	<b>。</b> 通 空闲	道 <mark>[</mark> 12]	い 空闲	重道 [13] ]	<b>&amp;</b> 通道 <mark>[</mark> 14] 空闲		🌜 通道 [15] 空闲
🌜 通道 [16] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [17] 空闲	<ul><li>     通道 [18]     空闲     </li></ul>	<b>&amp;</b> 通道[19] 空闲	<b>€</b> 通 空闲	道 [20]	<b>し</b> 道 空闲	通道 [21] 9	<b>&amp;</b> 通道 [22] 空闲		🌜 通道 [23] 空闲
🌜 通道 [24] 空闲	📞 通道 [25] 空闲	<ul> <li>通道 [26]</li> <li>空闲</li> </ul>	▲ 通道 [27] 空闲	<mark>。</mark> 通 空闲	道 <mark>[</mark> 28]	<b>》</b> 道 空闲	通道 [29] ]	<b>&amp;</b> 通道 [30] 空闲		🌜 通道 [31] 空闲
🌜 通道 [32] 空闲	<b>と</b> 通道 [33] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [34] 空闲	📞 通道 [35] 空闲	<b>》</b> 通 空闲	道 <mark>[</mark> 36]	<b>し</b> 道 空闲	重道 [37] 9	<b>&amp;</b> 通道 [38] 空闲		<b>&amp;</b> 通道 [39] 空闲
<b>&amp;</b> 通道 [40] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [41] 空闲	<ul> <li>通道 [42]</li> <li>空闲</li> </ul>	<b>&amp;</b> 通道 [43] 空闲	<b>》</b> 通 空闲	道 [44]	<b>し</b> 道 空闲	通道 [45] 9	<b>&amp;</b> 通道 [46] 空闲		<b>&amp;</b> 通道 [47] 空闲
<b>&amp;</b> 通道 [48] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [49] 空闲	ⓒ 通道 [50] 空闲	<b>》</b> 通道 [51] 空闲	<b>℃</b> 通 空闲	道 <mark>[</mark> 52]	<b>シ</b> 道 空闲	通道 [53] ]	<b>&amp;</b> 通道 <mark>[</mark> 54] 空闲		<ul> <li>通道 [55]</li> <li>空闲</li> </ul>
<b>&amp;</b> 通道 [56] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [57] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [58] 空闲	<b>&amp;</b> 通道 [59] 空闲	<b>》</b> 通 空闲	道 [60]	<b>》</b> 道 空闲	通道 [61] ]	<b>&amp;</b> 通道 [62] 空闲		<b>&amp;</b> 通道 [63] 空闲
(內 实时告警			更多 >>	(à )	历史告警					更多 >>
序号 告警时间	告警类型告	警等级	描述	序号	告警时间		恢复时间	告警类型	告警等级	描述
				0	2019-11-15 21:08	45	2019-11-16 11:11:43	3 设备	严重告警	主板异常
				1	2019-11-16 11:11:	23	2019-11-16 11:11:2:	3 设备	提示	系统启动完成
				2	2019-11-15 21:07	12	2019-11-15 21:07:1	2 设备	提示	系统启动完成
				3	2019-11-15 21:03	12	2019-11-15 21:03:1		提示	条統启动完成
				4	2019-11-15 18:14	38	2019-11-15 18:14:3		提示	条統启动完成
				6	2019-11-15 18:11:	10	2019-11-15 16:11:1.	2 设备 N :7.5g	1定万下	系統后初完成
				U	2010-11-10 10.10	10	2013-11-13 10.10.1		JE/JN	赤狮肩柳元成

## 四、录音状态

第4页,共15页

- ① 登录Web 后,点击"录音管理"下的"通道状态",或者监控页面点击"更多>>",可查看当前录音状态;
- ② 录音模式:显示当前录音模式,如:MCU控制录音,手控录音,空闲等;
- ③ 录音状态:显示当前录音状态,如:正在录音...,空闲等;
- ④ 主叫号码:显示通话发起方号码;
- ⑤ 被叫号码:显示通话接收方号码;
- ⑥ 强制录音:默认"停止",点击"开启"可对此通道进行强制录音,且录音模式会显示手控录音;

	录音	设备管理平	台				▲ 监控	<b>公</b> 2番	る清理	区退出
<b>4</b> <sup>4</sup> 用户信息	💿 录音管	理>>录音状态	🔇 返回(监控页面)							
	马车业大/告/	<b>ا</b>								
登录用户:admin	米自私恐相	2.		A LAGONAR		AND DOCTORING TO AND A				_
用户权限:管理员	通道号	录音模式	录音状态	主叫号码	被叫号码	录音起始时间	录音时长	录音级别	录音开关	Ê
【查看…】	0	空闲	空闲					普通	开启   停」	Ł
	1	空闲	空闲					<u>普通</u>	开启 [ 停]	Ł
系统时间:	2	MCU控制录音	正在录音	8032	841658	2019-11-16 13:31:59	00:21:02	普通	开启   停」	E I
2019-11-16 13:53:02 星期六	3	MCU控制录音	正在录音	8000	8011	2019-11-16 13:34:23	00:18:37	<u>普通</u>	<u>开启   停</u>	Ł
	4	空闲	空闲					普通	开启   停」	Ł
▲ 系统信息 >	5	空闲	空闲					普通	开启   停」	E
	6	空闲	空闲	8011				普通	开启   停」	E
🕛 录音管理 🛛 🖌 🗸	7	空闲	空闲					普通	开启   停।	ŀ
	8	空闲	空闲					普通	开启   停	F
■ 录音参数	9	空闲	空闲						开启」信	-
	10	空闲	容闲					善通	开启」信日	L
	11	空闲	空闲					普通	开启」信日	<u>-</u>
■ 录音统计	12	空闲	京田					<u>二元</u> 英语	开户工作	<u>h</u>
🖃 录音查询-当日	13	六间	六团					並通	开户工作工	L L
- 灵会查询,历中	14	三日	上内					三日四		
	15	三日	上内	0000						L
▲ 天管理 〉	10	2M	2W	0000				首連	21/6.1.191	L
THEN /	总数: 64 条	首页 1 2 3 4 下页 尾页	1							
系统管理	□ 批量设置									

## 五、修改IP 地址

第5页,共15页

- ① 登录Web 后,点击"系统管理"下的"IP 设置",根据需求可以重新修改IP地址,修改IP 地址后须重新输入新的IP 地址登 陆管理界面。"其他网段设置"序号0中的IP 地址可做修改,不能删除。
- ② IP获取类型:目前只提供"静态分配"功能,无需修改;

	录音设备管理平	台	
2.4 用户信息	系统管理 >> IP设置		
登录用户:admin	IP设置		
月户权限:管理员	IP获取类型:	静态分配	
【查看】	IP地址:	92.168.1.253	
系统时间:	子网掩码:	55.255.255.0	
2019-11-16 16:04:47 星期六	网关地址:	92.168.1.1	
☆ 系统信息 〉		92.168.1.1 4:a2:eb:cf:00:2c	
🕕 录音管理 💦	其他网段设置		
	序号 IP启用	IP地址	子网掩码
фуден /	0 <u>开启 ▼</u>	192.168.100.100	255.255.255.0
🌖 系统管理 🛛 🗸 🗸	1 关闭 1		
	2 关闭 •		
			提交重填
三 炊亏官理	道参担テリ		
三 反軍已埋	「血音」だ小・		
三 副市田区	2		
I License升级	🔟 1、参数提交后,系统	5将重启,请谨慎操作!	

## 六、当日录音记录

第6页,共15页

 ① 登录Web,点击"录音管理"下的"录音查询-当日",点击"全部查询"可查看所有当日录音记录,或者点击"条件查询" 根据需求进行查询,页面点击"播放"听取录音或者点击"下载"将录音保存到本地进行播放。

(i) 特别提示:默认每日"00:00:00"点将会自动把"当日录音"归档到"历史录音"。也可手动点击"录音归档"按钮进行归档。 自动归档时间可根据需求进行更改,详见第 11 页(录音归档时间);



## 七、历史录音记录

第7页,共15页

 ① 登录Web,点击"录音管理"下的"录音查询-历史",点击"全部查询"可查看所有已归档的录音记录,或者点击 "条件查询"根据需求进行查询,页面点击"播放"听取录音或者点击"下载"将录音保存到本地进行播放。



## 八、录音统计

第**8**页,共15页

① 登录Web,点击"录音管理"下的"录音统计",选好"开始日期""结束日期"点击"统计查询"统计历史录音记录信息;
 ② 点击"详情",跳转到"录音查询-历史"查看当前统计通道号的所有录音;

(i) 特别提示: "统计查询"只统计历史录音,如需全部统计,请先点击"录音归档",等待几分钟后在进行"统计查询";
 如录音总数 大于 详情查询总数,说明录音有被删除;

	录音	设备管理平	台				小         公         人           监控         设置         保存         済	る
用户信息	受 受 音管	理 >> 录音统计						
⊐ : admin	统计条件							
艮: 管理员	开始日期	頃: 2018-11	-14 💼 (*必须指	(定开始时间)	结束日期:	2019-11-14	🛄 ("必须指定结束时间)	
本账号正在配置]	通道号	:	(不填表示所有通道)	号,范围:0-63)	每页显示记录数	: 8条 * ()		
11-14 14:50:24 星期四	提示:"统	い直间 只统ITD更多	x目,如斋主印宛时,唱元A		而川里间。		APOPT TEPS	s
11-14 14:50:24 星期四 系统信息	提示:"统统计信息	时重闻 只统计历史》	(日,知業主命死日,消元)		701 三叫 。			K. 141 V-11
11-14 14:50:24 星期四 系统信息 〉	提示:"统统计信息 通道号	計查询 只统计力更多 主叫号码	呼入(条)	·····································	≂µ ≕□。 未接来电(条)	录音总数	录音总时长	1
1-14 14:50:24 星期四 後統信息 〉 日音管理 ~	提示:"统 统计信息 通道号 0	田 宣词 只统计历史3 主叫号码	(百,xu斋王司¤元u),1月元54 <b>呼入(条)</b> 0	·····································	元/1 旦□ 。 未援来电(条) 0	录音总数 1	<b>录音总时</b> 长 00 时 00 分 08 秒	1
I-14 14:50:24 星期四 後に信息 〉 は音管理 ~ 录音参数	提示:"统 统计信息 通道号 0 1	计重问 只统计历史3 主叫号码	(日,XU業主印ののU),1月70A 呼入(条) 0 0 0	·····································	ホ 赤 援来电(条) 0 0	<del>录</del> 音总数 1 17	<b>录音总时长</b> 00 时 00 分 08 秒 00 时 43 分 07 秒	1
-14 14:50:24 星期四 统信息 〉 音管理 ~ 录音参数 通道状态	提示: 统 统计信息 通道号 0 1 2	计重问 只统计历史3 主叫号码	(日,XU業主向P501,1月75A 呼入(祭) 0 0 0	· (元元1) · (元元1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ホ <b>接來电(条)</b> 0 0 0	<del>灵音</del> 总数 1 17 11	<b>录音总时长</b> 00 时 00 分 08 秒 00 时 43 分 07 秒 00 时 38 分 43 秒	i
-14 14:50:24 星期四 统信息 〉 音管理 ~ 录音参数 通道状态 書音统计	提示: 统 统计信息 通道号 0 1 2 3	主叫号码	呼入(祭) 0 0 0 0 0	では、 の の の の の の の の の の の の の	赤接来电(条) 0 0 0 0	<del>录音</del> 总数 1 17 11 11	<b>录音总时长</b> 00 时 00 分 08 秒 00 时 43 分 07 秒 00 时 38 分 43 秒 00 时 06 分 37 秒	i
-14 14:50:24 星期四 统信息 〉 音管理 ~ 录音参数 通道状态 录音统计	提示: 统 编道号 0 1 2 3 4	主叫号码	呼入(祭) 0 0 0 0 0 0	・「1353」、自体目気、加速 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	未接來电(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<del>录音总数</del> 1 17 11 11 11 7	录音总时长           00 时 00 分 08 秒           00 时 43 分 07 秒           00 时 38 分 43 秒           00 时 06 分 37 秒           00 时 34 分 11 秒	
-14 14:50:24 星期四 统信息 〉 音管理 ~ 录音参数 通道状态 录音统计 录音查询-当日	提示: 統 编道号 0 1 2 3 4 5	主叫号码	呼入(条) 0 0 0 0 0 0 0 0	・「1型(力)、目(二)、目(二)、目(二)、目(二)、目(二)、目(二)、目(二)、目(二	未接来电(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<del>录音总数</del> 1 17 11 11 11 7 5	录音总时长           00 时 00 分 08 秒           00 时 43 分 07 秒           00 时 38 分 43 秒           00 时 06 分 37 秒           00 时 34 分 11 秒           00 时 31 分 00 秒	
1-14 14:50:24 星期四       3556息       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3       2       3       2       3       3       3       3       2       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       4       3       4       4       4       4       5       5       6       5       6       7       7       7       7 <t< td=""><td>提示: 统 编道号 0 1 2 3 4 5 6</td><td>主叫号码</td><td>呼入(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>・「1型は人、日に、「美人」」、「「「「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「</td><td>未接来电(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td><b>录音总数</b> 1 17 11 11 7 5 3</td><td></td><td></td></t<>	提示: 统 编道号 0 1 2 3 4 5 6	主叫号码	呼入(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	・「1型は人、日に、「美人」」、「「「「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	未接来电(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>录音总数</b> 1 17 11 11 7 5 3		
1-14 14:50:24 星期四 3 3 3 3 3 3 3 3 4 音管理 ~ ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	提示: 统 编道号 0 1 2 3 4 5 6 7	主叫号码	呼入(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	呼出(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未接来电(条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>录音总数</b> 1 17 11 11 7 5 3 3 3		

# 九、设备信息

**第9**页,共15页

① 在设备信息栏,可以看到设备的各种版本,License 授权情况,网口信息,设备状态,硬盘状态等信息;

**(i)**特别提示:设备可试用**32**小时,在"设备状态"栏显示,试用结束后设备将不能录音。需点击"设备激活"按钮。 如显示设备已激活,可无限期使用;

	录音设备行	管理平台			▲ 小 上	<b>令</b> 设置	保存	う清理	退出
24 用户信息	系统信息 >> 设备     设备     公     公     公     名     的     合     名     的     合     名     的     合     名     的     合     名     的     合	备信息							
登录用户:user	版本信息		网口信息						
用户权限:超级用户	设备名称:	录音板	IP地址:	192.168.1.253					
【查看】	设备序列号:	SX-00441571545961	子网掩码:	255.255.255.0					
系统时间:	硬件版本:	V1.004	网关:	192.168.1.1					
2019-11-14 09:28:53 星期四	软件版本:	V1.041 (0002-0001-0001-0000)	DNS :	192.168.1.1					
A	WEB版本:	V1.004	MAC地址:	b4:a2:eb:cf:00:2c					
🕢 糸妩信思 🛛 🖌	协议版本:	V1.005	网囗状态:	100 M (全双工)					
📄 设备信息	编译时间:	2019-10-23 14:30:42							
■ 实时告警									
■ 历史告警	设备状态	设备已激活	磁盘状态						
■ 操作日志	License通道数:	64 路	磁盘总容量:	469401 (MB)					
	CPU使用率:	16%	磁盘可用容量:	445337 (MB) (约可录12667小时)					
🔮 录音管理 🔰	启动类型:	软重启	磁盘已使用容量:	282 M (< 1%)					
	运行时间	0天0小时8分钟	磁盘保留容量:	> 15% (自动维护开启)					
	主控状态:	有备无主 (备工作)	磁盘告警阀值:	> 90%					
⑤ 系统管理									

#### 十、录音参数一

- 最长录音文件:防止单个录音文件过大造成不必要的麻烦,默认最长文件为(1800秒)录音文件。当通话时长超过最长文件时,系统会新建一个录音文件;
- ② 最短录音文件: 当录音时长小于最短录音时间,录音文件不保存。避免一些没意义的录音;
- ③ 录音编码: 建议使用ALAW;
- ④ 到达最长录音文件停止录音:默认为"否",选择"是"时,到达最长录音文件设定值将会停止录音;
- ⑤ 支持IE 播放:默认为"是",可在网页上进行录音文件试听;
- ⑥ 磁盘告警阀值:默认为"90%",当硬盘容量超过设定值,将会产生页面告警,有云平台/云座席的也会有告警提示,配置邮件推送的功能的(会推送告警邮件);
- ⑦ 磁盘保留容量:默认为"15%"。保留容量应大于(100%-告警阀值)避免不必要的告警;
- ⑧ 磁盘自动维护:默认"开启",开启时磁盘使用率>保留容量,将会自动删除最老的录音文件,一次删除的条数为(一次删除记录数:所设定的值);
- ⑨ 录音归档时间: 默认为 "00:00:00" 凌晨0 点把当日录音归档到历史录音, 可根据情况设定;
- ⑩ CPU 使用率过高报警阀值:默认为"0"不告警,跟根据情况设定;

提示:图见第11页;

十一、录音参数二

第11页,共15页

#### (〕特别提示:无特殊情况,录音参数可不做修改;

#### 录音设备管理平台

Man (Andrew Constraint) (



○ 系统管理

■ 录音查询-当日 ■ 录音查询-历史

#### ◎ 录音管理 >> 录音参数

登录用户:admin	录音参数设置	
用户权限:管理员	最长录音文件(秒):	1800 (最长录音文件不能超过7200秒)
「杏着」	最短录音文件(秒):	0 (录音时长小于该值的记录会被删除)
	录音编码格式:	ALAW V (建议使用ALAW)
	到达最长录音文件停止录音:	否 ▼ (只对非持续录音的通道有效)
2019-11-18 09:38:25 星期一	支持IE 播放:	是 ▼ (选择'是',则支持IE浏览器播放录音文件,但会消耗一定的资源)
◇ 系体信申 〉	磁盘告警阀值:	>90% (当硬盘容量超过设定值,将会产生页面告警)
	磁盘保留容量:	> 15% 🔻 (保留容量应大于"100% - 磁盘告警阀值")
🕘 录音管理 🗸 🗸	磁盘自动维护:	开启 ▼ (选择'是',则磁盘容量不足时自动删除录音记录和文件)
Y ALLER	一次删除记录数:	1000 (磁盘容量不足时自动删除录音数)
🖹 录音参数	录音归档时间:	00:00:00 🔻 (默认凌晨0点,当日录音归档至历史录音)
1 通道状态	CPU使用率过高报警阀值:	0 (范围0~100%, 0表示关闭CPU检测)
■ 录音统计		提交 重填

## 十二、系统设置

① Web 端口:默认1188,可根据实际情况进行更改;

② 自动保存时间:默认30秒,登录web操作后30分钟没有进行第二次操作自动保存;

③ 看门狗开关/看门狗时长:系统的一个保护机制,不建议更改;

④ SSH 开关:默认"开启";

⑤ FTP 开关:默认"开启";



# 十三、账号管理

- ① 账号: 登录Web 的用户名;
- ② 密码:登录web 的密码;
- ③ 网段限定:开启后只允许同网段IP 地址访问;
- ④ 登录IP: 记录该用户当前登录的IP 地址;
- ⑤ 账号抢登: 默认允许, 如不希望登录时被其他电脑抢登(可关闭此功能);
- ⑥ 使用时间: 账号有效时间;
- ⑦ 状态:显示此用户当前状态;

	录音	音设备管	理平台	à						[	- <b></b>	<b>公</b> 设置	<mark>日</mark> 保存	<b>》</b> 清理	<b>じ</b> 退出
24 用户信息	<u>و</u> چ	统管理 >> 账号管	理												
登录用户:admin	账号参数	敗表													
用户权限:管理员	序号	用户名	密码	网段限定	登录IP	账号抢登	等级	使用时间	状态						
【査看】】	0	admin	*****	只限内网	192.168.1.88	允许	管理员	永久	在线						
素绘时间 ·	1	user	****	不限		允许	超级用户	<u>0分钟</u>	离线						
2010 11 14 00:50:11 = #800	2	=	=	不限		允许	超级用户	<u>0分钟</u>	离线						
2019-11-14 09:56.11 建筑担当	3	=	=	不限		允许	超级用户	<u>0分钟</u>	高线						
▲ 系统信息 〉	WEB允	许访问权限配置													
	序号	IP过滤开关		起始	P		结	東IP							
◎ 球首官注 /	0	禁用			=										
◎ 元管理 〉	1	禁用			-										
Сруден /	2	禁用			-										
◎ 系统管理 ~	3	禁用			<u></u>			<u></u>							
	4	禁用						<u></u>							
三 系统设置	5	禁用	-	<u></u>	<u> </u>										
■ IP设置	6	禁用			-										
11111111111111111111111111111111111111		禁用						<u></u>							
<ul> <li>账号管理</li> <li>设备管理</li> </ul>		温馨提示!													
	-	<b>休 账户等级错时</b>	8.												
			,,, ⊐,可和黑险®	医异亲教门协的言	抽条粉										
			、「自己日本のの	~ㅋㅋ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	THE # RX.										
			1. 小幅8日6里。 5. 服果去法日	·····································	2.田市相同										
LE] 处理信息.		3、11曲町用り	7. 嗽亏有使尸	口则问,仅应当趋势	火円) <sup>一1</sup> 目回。										

## 十四、设备管理

第14页,共15页

① 重启设备:点击"重启按钮"弹出小框输入"确认",点击确认;

② 恢复出厂设置: 点击"恢复出厂"弹出小框输入"确认", 点击确认;

③ 硬盘格式化:点击"格式化"弹出小框输入密码"02151108108"点击确认,硬盘将会彻底格式化,不可恢复,请谨慎操作;

④ 清空已删除录音:点击"清空"弹出小框输入"确认",点击确认,录音记录将被彻底删除,请谨慎操作;

⑤ 录音归档: 点击"录音归档"弹出小框输入"确认",点击确认,录音将从"当日录音"归档到"历史录音";

⑥ 设备激活:设备出厂处于"试用状态",客户购买后点击"设备激活",将处于正式状态;



## 十五、系统升级

#### 第15页,共15页

1 上传文件:点击"选择文件",找到要升级的版本文件,点击上"上传",等待上传完成;
 2 激活文件:点击版本后面的"激活/回退"按钮,弹出小框点击"确认",进行升级;

(i)特别提示:查看状态显示"当前版本"为正在使用的版本;显示"老版本"为上一次使用的版本;

	录音设	备管理平台			<b>小</b> 监控	<ul><li></li></ul>	▲ U ▲ 100 ▲
24 用户信息		-> 系统升级					
登录用户:admin	系统升级						
用户权限:管理员	选择升级文件:	选择文件 未选择任何文件	上传	*上传成功后请在下面文件表中点击	激活。		
【查看…】							
系统时间:	系统文件信息						
2019-11-14 10:13:20 星期四	度号	系统文件版本号	系统文件大小	上传时间	状态	激活	删除
2013-11-14 10:13:20 至州四	0	RecordBoard M V1.041 cs01	4.8M	2019-10-26/09:04:17	-	激活	X
◇ 系统信息 〉	1	RecordBoard M V1.041 cs04	4.8M	2019-11-13/14:41:15	-	激活	×
	2	RecordBoard M V1.041 cs07	4.8M	2019-11-14/08:52:37	老版本	回退	×
( 明普会后 )	3	RecordBoard_M_V1.041_cs08	4.8M	2019-11-14/09:20:08	当前版本	激活	×
<ul> <li>→ 云管理</li> <li>&gt; 系统管理</li> <li>&gt; 系统设置</li> <li>■ IP设置</li> <li>■ IP设置</li> <li>■ 时间设置</li> <li>■ 账号管理</li> <li>■ 设备管理</li> </ul>	₩₩ : 4余						
<ul><li>■ 邮件推送</li><li>■ 系统升级</li></ul>							