# 国威GW36 WiFi电话机快速使用指南



### 国威GW36无线WiFi电话机配置文档

## 一:话机终端配置步骤

1. 话机连接WiFi





选择无线网络、开启无线网络、连接无线网络

#### 话机注册步骤













2: 菜单进入高级设置>输入密码: 123 >选择注册线路>设置>开启注册,填写语音主机IP地址,填写注册用户名,注册密码(SIP分机用户、密码由语音主机提供帐号密码),填写注册端口(由语音主机提供),最后确认,完成话机注册。

#### 二:Web界面注册话机终端设置步骤

1. 从电话中获取IP地址:按下菜单键 > 无线网络 >无线状态 >IP







2. Web页面登录话机IP地址,用户名、密码: admin



#### 3. 国威话机Web配置步骤

配置: 登录话机网页后, 进入线路>SIP, 填写用户名、用户认证、用户密码、服务器地址、服务器端口, 最后点击提交

