


GW11快速注册调试简易指南

该指南设置方法适合用国威GW11、GW11P、GW12P、GW21G、GW22G、GW31等国威IP电话机。

注册前需要话机与IPPBX（IP程控电话交换机）语音主机在同一个局域网内，设备可以跨网段、VLAN；并确认IPPBX的IP地址与端口，话机注册的分机号应为在IPPBX语音主机系统已经授权并存在的分机号码与分机号密码，话机才能注册。

一：话机快速注册

菜单→高级→密码（123）→账号→SIP1→设置→注册（开启）→注册地址（填写 IPPBX 服务器地址）→注册用户名（分机号）→注册密码（填写）→SIP 用户（与分机号一致）→注册端口（IPPBX 注册端口）→最后点击确认，注册成功，如下图：



二：Web页面注册

1、查看话机IP地址方法：菜单→状态（可显示本机以太网IP地址），如下图：



2、浏览器输入屏幕显示IP地址，弹出登录话机界面，账号/密码(小写的)：admin

3、进入话机页面设置，点击线路，开始注册，步骤如下图所示：

